




Schritt 1: Überprüfen Sie die Bestellung. Ein kompletter Satz besteht immer aus einer Bürste (1), Spiralschlauch (2), Teleskopstange (3), Seifenspender (4) und einem Adapter (5). Die mitgelieferte Bürste kann sich von der hier abgebildeten Bürste (1) unterscheiden, je nachdem, welches Set Sie gewählt haben. Sie benötigen den Adapter (5) während der Montage des Sets nicht. Dieser ist nur wichtig, wenn Sie einen Staubwedel, Fensterwischer oder Einwascher auf die Teleskopstange montieren wollen.



Schritt 2: Montieren des Spiralschlauchs. Um den Spiralschlauch zu montieren müssen Sie diesen einfach nur über die Stange schieben. Sie sollten 2 Dinge beachten. Das schwarze Anschlussstück (1) für Ihren Gartenschlauch muss unten an der Stange hängen. Das silberfarbene Metallstück (2) muss ganz oben auf die ausziehbare Stange geschraubt werden. Tipp: wenn Sie die Stange ausfahren, fahren Sie am besten die untersten Abschnitte mehr aus als die oberen, um extra Stabilität zu erhalten.



Schritte 3: Montieren der Bürste. Danach können Sie die Bürste (2) auf das silberfarbene Anschlussstück (1) schrauben. Aufgepasst: die mitgelieferte Bürste kann sich von der hier abgebildeten Bürste unterscheiden, je nachdem, welches Set Sie gewählt haben.



Schritt 4: Montieren des Seifenspenders. Sie können das komplette Set jetzt schon benutzen ohne Seifenspender (1). Wenn Sie diesen doch gebrauchen möchten (2), müssen Sie das schwarze oberste Stück des Anschlusses der Spirale abschrauben und anstelle den Seifenspender darauf schrauben. Um Seife einzufüllen drehen Sie die große graue Kappe an der Seite des Seifenspenders ab und gießen Seife hinein. An der anderen Seite befindet sich ein Drehknopf, um die Menge der Seife zu bestimmen. An der Unterseite des Spenders wird die Gartenschlange angeschlossen.